



### MICRO-ONDAS

1. Prima a tecla de PROGRAMA «P» (1). O indicador da função MICRO-ONDAS pisca no display (7). Valide premindo de novo a tecla de PROGRAMA «P» (1).
2. Prima a tecla de DURAÇÃO (2). Selecione o tempo de funcionamento pretendido rodando o BOTÃO ROTATIVO, em qualquer dos sentidos. Valide premindo de novo a tecla de DURAÇÃO (2).
3. Para alterar o valor da potência de Micro-ondas, pressione a tecla de POTÊNCIA/ PESO (3). (Se não pressionar esta tecla o forno funciona por defeito com a potência máxima).
4. Prima a tecla START (4). O Micro-ondas começa a funcionar.

### INÍCIO RÁPIDO

1. No modo Standby (repouso) prima a tecla de START (4). O aparelho começa a funcionar imediatamente na função MICRO-ONDAS na sua potência máxima durante 30 segundos.
2. Caso queira aumentar o tempo de funcionamento basta premir de novo a tecla START (4). Cada vez que premir esta tecla o tempo de funcionamento aumenta 30 segundos.

### GRILL

1. Prima a tecla de PROGRAMA «P» (1). Selecione a função GRILL rodando o BOTÃO ROTATIVO (8). Valide premindo de novo a tecla de PROGRAMA «P» (1).
2. Prima a tecla de DURAÇÃO (2). Selecione o tempo de funcionamento pretendido rodando o BOTÃO ROTATIVO (8), em qualquer dos sentidos. Valide premindo de novo a tecla de DURAÇÃO (2).
3. Prima a tecla START (4). O Micro-ondas começa a funcionar.

### MICRO-ONDAS + GRILL

1. Prima a tecla de PROGRAMA «P» (1). Selecione a função MICRO-ONDAS + GRILL rodando o BOTÃO ROTATIVO (8). Valide premindo de novo a tecla de PROGRAMA «P» (1).
2. Prima a tecla de DURAÇÃO (2). Selecione o tempo de funcionamento pretendido rodando o BOTÃO ROTATIVO (8), em qualquer dos sentidos.
2. Valide premindo de novo a tecla de DURAÇÃO (2).
3. Para alterar o valor da potência de Micro-ondas, pressione a tecla de POTÊNCIA/ PESO (3). (Se não pressionar esta tecla o forno funciona com a potência programada por defeito).
4. Prima a tecla START (4). O Micro-ondas começa a funcionar.

### DESCONGELAÇÃO POR PESO AUTOMÁTICO

1. Prima a tecla de PROGRAMA «P» (1). Selecione a função DESCONGELAÇÃO POR PESO rodando o BOTÃO ROTATIVO (8). Valide premindo de novo a tecla de PROGRAMA «P» (1).
2. Fica a piscar o programa «P01» (por defeito). Selecione o tipo de alimento (programa) pretendido rodando o BOTÃO ROTATIVO (8), em qualquer dos sentidos (ver tabela abaixo). (Se não rodar o botão rotativo é selecionado por defeito o tipo de alimento «P01».) Valide premindo a tecla de POTÊNCIA/ PESO (3).
3. No display começam a piscar o peso (por defeito ex. «0.1») e o indicador de peso «kg». Indique o peso do alimento (ex. «1,2 kg») rodando o BOTÃO ROTATIVO (8) em qualquer dos sentidos. Valide premindo a tecla de POTÊNCIA/ PESO (3). O programa (ex: «P01») selecionado anteriormente volta a piscar.

4. Prima a tecla START (4). O Micro-ondas começa a funcionar.
5. Vire ou mexa os alimentos, assim que o micro-ondas emitir um sinal acústico e no mostrador estiver a piscar a seguinte indicação: «TURN». Para prosseguir, feche a porta do micro-ondas e pressione a tecla START (4). A seguinte tabela apresenta os programas da função DESCONGELAÇÃO POR PESO, com indicação dos intervalos de peso, tempos de descongelação e de repouso (de modo a garantir que o alimento alcance uma temperatura uniforme).

Prog	Alimento	Peso	Tempo (min.)	Tempo de repouso (min.)
P0 1	Carne	0,1 – 2,5	3 – 75	20 – 30
P0 2	Aves	0,1 – 2,5	3 – 75	20 – 30
P0 3	Peixe	0,1 – 2,5	3:20 – 83	20 – 30
P0 4	Fruta	0,1 – 1,0	2:36 – 26	5 – 10
P0 5	Pão	0,1 – 1,5	2:25 – 36:15	5 – 10

1. Prima a tecla de PROGRAMA «P» (1). Selecione a função DESCONGELAÇÃO POR TEMPO rodando o BOTÃO ROTATIVO (8). Valide premindo de novo a tecla de PROGRAMA «P» (1).
2. Prima a tecla de DURAÇÃO (2). Selecione o tempo de funcionamento pretendido rodando o BOTÃO ROTATIVO (8), em qualquer dos sentidos. Valide premindo de novo a tecla de DURAÇÃO (2).
3. Prima a tecla START (4). O Micro-ondas começa a funcionar.
4. Vire ou mexa os alimentos, assim que o micro-ondas emitir um sinal acústico e no mostrador estiver a piscar a seguinte indicação: «TURN». Para prosseguir, feche a porta do micro-ondas e pressione a tecla START (4).