



AMPLIFICADOR CONTROLOS E FUNÇÕES

- 1. Ecrã de informação.
- 2. 12: em modo de reprodução, permite iniciar e colocar em pausa a reprodução. Em modo de rádio, pressione este botão com um toque longo para fazer uma sintonização e armazenamento automático das emissoras FM.
- 3. Controlos de volume do amplificador.
- 4. {/}: em modo de reprodução, um toque curto destes botões permite selecionar a canção anterior/ seguinte que estiver a reproduzir nesse momento. Um toque longo destes botões permite fazer um recuo/avanço rápido da reprodução. Em modo de rádio, um toque curto destes botões seleciona a anterior/ seguinte emissora sintonizada.
- 5. MicroSD: porta de ligação para cartões de memória MicroSD.
- 6. USB: porta de ligação de dispositivos de armazenamento USB.
- 7. Interruptor para ligar/desligar o amplificador.
- 8. M: pressione este botão sucessivas vezes e estará a alternar entre os diferentes modos de reprodução (USB, MicroSD, entradas auxiliares 1 e 2, rádio FM ou bluetooth).
- 9. Recetor de infravermelhos para o comando à distância.

RECETOR BLUETOOTH

O recetor bluetooth que tem incorporado o amplificador irá permitir reproduzir e controlar a reprodução da música vinda de um telemóvel. Para tal será necessário emparelhar o telemóvel com o módulo recetor bluetooth. Selecione o modo bluetooth no amplificador. De seguida, ative opção bluetooth no seu telemóvel e selecione o dispositivo correspondente da lista de dispositivos bluetooth. Nesse momento, o seu telemóvel estará então emparelhado com o módulo recetor bluetooth do amplificador. É possível fazer uso das diferentes opções de reprodução (início, pausa, selecionar canção anterior/seguinte, volume) através do painel frontal do dispositivo ou do comando à distância.

COMANDO À DISTÂNCIA

- 1. q: acende/fica em modo standby o amplificador.
- 2. EQ: permite selecionar entre as diferentes equalizações disponíveis.
- 3. {/}: em modo de reprodução, um toque curto destes botões permite selecionar a canção anterior/ seguinte que estiver a reproduzir nesse momento. Um toque longo destes botões permite fazer um recuo/avanço rápido da reprodução. Em modo de rádio, um toque curto destes botões seleciona a anterior/ seguinte emissora sintonizada.
- 4. 12: em modo de reprodução, permite iniciar e colocar em pausa a reprodução. Em modo de rádio, pressione este botão com um toque longo para fazer uma sintonização e armazenamento automático das emissoras FM.
- 5. Botões numéricos de seleção direta.
- 6. M: pressione este botão sucessivas vezes e estará a alternar entre os diferentes modos de reprodução (USB, MicroSD, entradas auxiliares 1 e 2, rádio FM ou bluetooth).
- 7. MUTE: ativa/desativa a saída de áudio. 8.- Controlos de volume do amplificador.
- 9. Permite selecionar o modo de reprodução entre REPEAT ALL (repetir tudo) e REPEAT ONE (repetir uma canção).