



AMPLIFICADOR CONTROLOS E FUNÇÕES

1. Ecrã de informação.
2. 12: em modo de reprodução, permite iniciar e colocar em pausa a reprodução.
Em modo de rádio, pressione este botão com um toque longo para fazer uma sintonização e armazenamento automático das emisoras FM.
3. Controlos de volume do amplificador.
4. {/}: em modo de reprodução, um toque curto destes botões permite selecionar a canção anterior/ seguinte que estiver a reproduzir nesse momento. Um toque longo destes botões permite fazer um recuo/avanço rápido da reprodução.
Em modo de rádio, um toque curto destes botões seleciona a anterior/ seguinte emissora sintonizada.
5. MicroSD: porta de ligação para cartões de memória MicroSD.
6. USB: porta de ligação de dispositivos de armazenamento USB.
7. Interruptor para ligar/desligar o amplificador.
8. M: pressione este botão sucessivas vezes e estará a alternar entre os diferentes modos de reprodução (USB, MicroSD, entradas auxiliares 1 e 2, rádio FM ou bluetooth).
9. Recetor de infravermelhos para o comando à distância.

RECETOR BLUETOOTH

O recetor bluetooth que tem incorporado o amplificador irá permitir reproduzir e controlar a reprodução da música vinda de um telemóvel. Para tal será necessário emparelhar o telemóvel com o módulo recetor bluetooth.

Selecione o modo bluetooth no amplificador. De seguida, ative opção bluetooth no seu telemóvel e selecione o dispositivo correspondente da lista de dispositivos bluetooth. Nesse momento, o seu telemóvel estará então emparelhado com o módulo recetor bluetooth do amplificador.

É possível fazer uso das diferentes opções de reprodução (início, pausa, selecionar canção anterior/seguinte, volume) através do painel frontal do dispositivo ou do comando à distância.